COGITO™

CLASSIC

Scan to download the App:

Available on the App Store

GET IT ON Google play

DE

Kurzanleitung



Display

Tippen Sie auf Seite links oder Seite rechts für mehr Informationen. Tippen Sie auf Seite links und Seite rechts zusammen, um wieder die Zeit angezeigt zu bekommen. Das Digitaldisplay unterstützt nur das lateinische Alphabet.

Licht

Tippen Sie auf POWER Taste.

Pairing: Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, drücken Sie die POWER + Tasten bis zum 1. Beep (ca. 3 Sekunden). Alle Symole werden dann alle 2 Sekunden blinken.

Zurücksetzen der Uhr: Drücken und halten Sie die COMMAND + POWER + SEITE LINKS + Seite RECHTS-Tasten, bis Sie das Alarm-Symbol auf dem CONNECTED Display sehen und sich die Uhr dann automatisch ausschaltet.

Meldungen

Eingehende Anrufe, Meldung über verpasste Anrufe:

Anrufer-ID wird während eingehender Anrufe angezeigt. Anrufnummern werden angezeigt, wenn die Nummer nicht im Telefonbuch gespeichertist.

⚠ Anrufer ID unterstützt nur das lateinische Alphabet.



Text und soziale Medien Applikationsbenachrichtigungen:

Unterstützt SMS, MMS und soziale Medienbeiträge auf Facebook und Nachrichtenmeldungen von Skype, Line, WhatsApp, WeChat und vielen mehr…

Email Benachrichtigungen:



Anzahl der Benachrichtigungen

Kalendar und Erinnerungsbenachrichtigungen:

Benachrichtigungen über anstehende Veranstaltungen oder Erinnerungen.



Warnung bei niedriger oder kritischer Batterieladung:

Das CONNECTED Display zeigt den Ladezustand der Batterie in Prozent. Bei niedriger oder kritischer Batterieladung blinkt die Anzeige zusätzlich.



Prozentangabe des Ladezustandes der Telefonbatterie

Wie findet man die COGITO Uhr:

Die Uhr piept und blinkt wenn das "Finde meine Uhr" Symbol in der Connected Uhr Applikation antippt.



Wie aktiviert man die Außer-Reichweite Funktion:

Nach dem Antippen der Außer-Reichweite Funktion , piept und blinkt Ihr Telefon und Ihre Uhr, wenn keine Verbuindung besteht.

Schritt 1: Lade dir die „Connected Watch“ App

Für iOS Nutzer:

Suche die „Connected Watch“ App im App Store.

Kompatibel mit iOS 7 Geräten, die Bluetooth® Smart Technologie unterstützen wie iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad mini, iPad (3. und 4. Generation) und iPod touch (5. Generation).

DE

Für Android Nutzer:
Lade die App „Connected Watch“ im Google Play Store herunter.

Die App ist verfügbar für ausgewählte Android 4.3 und Android 4.4 Geräte, die die Bluetooth® Smart Technologie unterstützen. Derzeit kompatibel mit Samsung Galaxy S3, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 2, Note 3, HTC One, Nexus 5 etc.

Besuche www.cogitowatch.com für die aktuelle Kompatibilitätsliste. Kontaktiere uns wenn der Google Play dein Land nicht unterstützt.

Schritt 2: Kopplung und Verbindung der COGITO Uhr mit deinem mobilen Gerät oder Tablet-Pc

1. Setze die Uhr in den Kopplungs-Modus indem du die BEFEHL + POWER Taste bis zum ersten Signalton drückst (ungefähr 3 Sekunden) und bis alle Symbole alle 2 Sekunden blinken.

2. **Für iOS 7 Nutzer:**
Öffne die Bluetooth Einstellungen und wähle „COGITO“ in der Gerätenliste aus. Drücke „KOPPELN“ bei Aufforderung.

Für Android Nutzer: Öffne die Connected Watch App und drücke auf das Symbol für die Gerätenliste unten links. Die App wird dann nach deiner Uhr suchen. Wähle „COGITO“ in der Gerätenliste aus zum Verbinden.

Schritt 3: Passe deine COGITO Benachrichtigungseinstellungen an.

Tippe auf das Symbol für die Benachrichtigungseinstellungen oben rechts in der CONNECTED WATCH App (iOS7 und Android) und wähle die Benachrichtigungen aus, die du auf deine COGITO Uhr bekommen möchtest.

Um die Einstellung zu überprüfen:
drück die COMMAND Taste oder überprüfe die Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon oder Tablet.

Zum Stummschalten / Aufheben der Stummschaltung Ihr Uhr:

Drücken Sie die COMMAND Taste Ihrer Uhr für 5 Sekunden, um diese stumm zu schalten.
Drücken Sie weitere 5 Sekunden um die Stummschaltung aufzuheben. Sie werden dann einen Piepton hören.



Stummschalten der Uhr


Aufheben der Stummschaltung der Uhr

Bilder machen mit der COGITO Uhr:

Tippen Sie auf das Kamera Symbol in der Connected Uhr Applikation. Dies aktiviert die Kamera Schnittstelle der Applikation. Durch drücken der COMMAND Taste können Sie Bilder aus der Ferne machen.

Aktivierung der E-Mail Benachrichtigung in Ihrem iOS Benachrichtigungszentrum
Für iOS Nutzer: wenn Sie Email Benachrichtigungen erhalten möchten.

Schritt 1: Gehen Sie zu "Einstellungen" und tippen Sie auf "Mitteilungen"



Schritt 2: tippen Sie auf "mail" um die Einstellungen zu konfigurieren



Schritt 3: wählen Sie die Art der Benachrichtigung, den Klang, usw. Dann aktivieren Sie "In Mitteilungszentrale anzeigen", damit die Uhr mit Ihrem Gerät kommunizieren kann.



*Nun sind Sie bereit, die Erfahrungen mit der Connected Uhr Applikation zu genießen. Wenn Probleme mit einer spezifischen App bestehen, überprüfen Sie bitte das iOS Benachrichtigungszentrum, indem Siediese 3 Schritte ausführen.

Austausch der mit dem System verbundenen Batterie:



1. Öffne die Rückseite der Uhr um die alte Batterie zu entfernen.
2. Ersetze diese jetzt durch die neue Batterie.
3. Setze vorsichtig die hintere Abdeckung wieder auf die Uhr, stelle sicher, dass der O-Ring richtig sitzt (für die Wasserdichtigkeit).

DE

Austausch der für das Uhrwerk benötigten Batterie:



1. Öffne die Rückseite der Uhr und entferne die CR2032 Knopfzellen Batterie.
2. Entferne den Schutzaufkleber und lege ihn behutsam zur Seite.
3. Entferne die Batterie für das Uhrwerk, welche sich unter dem Schutzaufkleber befindet. (Typ SR621SW, Lebensdauer von bis zu 3 Jahren**)
4. Vorsichtig den Schutzaufkleber wieder aufbringen.
5. Setze die CR2032 Batterie für das Verbindungssystem ein und setze vorsichtig die hintere Abdeckung der Uhr wieder drauf. Stelle sicher, dass der O-Ring richtig sitzt (für die Wasserdichtigkeit).

** Batterielebenszeit varriiert je nach der Anzhal der Einstellungen, Marke und dem Zustand der Batterie.

Vorsicht: Explosionsgefahr wenn die Batterie fehlerhaft ersetzt wurde. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

Hard Reset

Batteriedeckel
(Öffnen zum Einsetzen
/Batterie ersetzen)

1. Öffne die Rückseite der Uhr und entferne die CR2032 Knopfzellen Batterie.
2. Ersetze diese jetzt durch die Batterie.
3. Entfernen Sie die alte Batterie und bewirken Sie eine harte Rückstellung indem Sie die zwei Metall-Batteriekontakte für 3 Sekunden mit einer metall Büroklammer verbinden (siehe Abbildung).
4. Setze vorsichtig die hintere Abdeckung wieder auf die Uhr, stelle sicher, dass der O-Ring richtig sitzt (für die Wasserdichtigkeit).



Ein Jahr lang eingeschränkte Garantie

Registriere dein Produkt durch die Einrichtung eines CONNECTEDEVICE Kontos in der Connected Watch App. Du brauchst deinen Originalkassenbeleg als Kaufnachweis.

Um deine Uhr in einem guten Zustand zu halten und um die Garantieansprüche nicht zu verlieren:

- Setze deine Uhr keinem Überdruck, Aufprall, Nebel, offene Flammen oder extremen Temperaturen aus.
- Betriebstemperatur: -20 bis +55 Grad Celsius.
- Stelle immer sicher, dass die hintere Uhrabdeckung und der O-Ring perfekt aufeinander passen und dass die Uhr dicht verschlossen ist bevor die Uhr Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
- Versuche nicht selbst die Uhr zu reparieren oder zu modifizieren. Wartungs-und Reparaturarbeiten sollten nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.
- 10 ATM/100m Wasserbeständigkeit bedeutet, dass die Uhr für die meisten Indoor-oder Outdoor-Aktivitäten, wie auch die meisten Wassersportarten, getragen werden kann. Sie ist geeignert für Freizeit-Surfen, Schwimmen, Schnorcheln, Segeln und Wassersport. Sie ist NICHT zum Tauchen geeignet.
- Vermeide es die Uhr für einen längeren Zeitraum unterzutauchen.
- Um die Wasserfestigkeit zu erhalten, drücke keine Tasten oder ziehe auch nicht die Krone unter Wasser.
- Halte die Glasoberfläche von scharfen oder harten Objekten fern, um Kratzer zu vermeiden.
- Belastungen durch hohe oder niedrige Temperaturen oder durch häufig aufeinanderfolgende Warnsignale können die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
- Achte darauf die Uhr, Zubehör und andere Kleinteile außer Reichweite von Kindern zu halten.

Für Unterstützung, bitte schreib uns eine E-Mail an support@cogitowatch.com

COGITO™
CLASSIC

Für mehr Informationen über die Uhr und die Connected Watch App, besuche die Seite cogitowatch.com

Danke für die Unterstützung von COGITO™

FCC/ Industry Canada Notice
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications to this Bluetooth® device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate it.

Certification and Safety approvals
This product is CE marked according to the provisions of the R&TTE Directive (99/5/EC). We declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For further information, please refer to website.

Bluetooth® is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by the manufacturer under license.

IC Statement
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NCC
本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定:
1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Company name : CONNECTEDEVICE Ltd -8/F, Tai Yip Building, 141 Thomson Rd, Wan Chai, HongKong

EN **Note on environmental protection:**
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

FR **Remarques concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

ES **Nota sobre la protección medioambiental:**

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

DE **Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

IT **Informazioni per protezione ambientale:**

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto,sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

DU **Notitie aangaande de bescherming van het milieu:**

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het mileu.

Fin **Ympäristönsuojelua koskeva ohje:**

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.

COGITO™

your time matters

cogitowatch.com

support@cogitowatch.com

facebook.com/cogitowatch

cogitowatch.com
support@connectedevice.com
10
8
702-00238-03